#1

Es recomendable hacer un servicio de mantenimiento cada 6 meses, para que el rendimiento sea el más óptimo.

#2

Cuenta con un Antivirus actualizado y configurado.
Actualiza siempre los drivers.

PARA MÁS INFORMACIÓN

Accesorios de Limpieza:

- INTELAF
- CLICK



MANTENIMIENTO DE UNA COMPUTADORA

GRUPO 8

CÓMO **EMPEZAR?**

HERRAMIENTAS

- Destornillador
- Brocha
- Cepillo
- Pasta Térmica
- **Limpia Contactos**
- Recipiente Pequeño



Desatornillar la tapa de la computadora con la avuda #1 del destornillador y Colocar todos los tornillos en un recipiente.

Desconectar la batería y asi mismo los ventiladores del disipador que se encuentran en la placa madre.

Quitar el seguro de las memorias ram v desmontarlas v aplicarle limpia contactos, desatornillar el disipador de la placa base. y quitar el disipador.

> Limpiar con una toalla sin fibra con alcohol isopropílico la tarjeta gráfica, el procesador y el borde de las tarjetas ram con el limpia contactos.

PROCESO

Abrir el disipador, Limpiar la pasta térmica que queda en el disipador con una toalla sin fibra con alcohol isopropílico.

Limpiar los restos de polvo del filtro de aire con la brocha y El cepillo y pasar la brocha por los ventiladores y retirar restos de polvo.

Aplicar pasta térmica en la tarjeta gráfica y el procesador y Quitar restos de polvo de la placa madre con ayuda de la brocha.

para que la pasta se expanda sobre elprocesador y la tarieta gráfica.

Atornillar el disipador a la placa madre. Montar las tarjetas RAM y asegurar los sockets empujando

hacia abaio.

Se conecta el disipador y se coloca nuevamente la batería.

> Revisar que todo se encuentre bien atornillado v conectado. Colocar de regreso la tapadera de la computadora.

Poner cada uno de los tornillos de la tapadera y atornillarlos.

Colocar el disipador con cuidado